MODE D'EMPLOI

sonsor Contact de porte et de fenêtre

Référence : 911131398



GÉNÉRALITÉS INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le **sonsor** Le contact de porte et de fenêtre détecte l'ouverture des fenêtres, des portes et d'autres points d'accès. Il fonctionne exclusivement avec un dispositif de base sonsor et peut y être intégré au système de détection d'intrusion afin d'assurer une protection efficace **Protection d'emballage** à mettre en œuvre.

Le contact de porte et de fenêtre se compose de deux éléments : l'aimant (en haut) et l'émet-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	55 x 26 x 13 (émetteur) 38 x 12 x 11 (aimant)
Couleur	Blanc
batterie rechargeable	220 mAh, remplaçable (CR2032)
durée de vie	jusqu'à 1 an
Température de fonctionnement	-20 °C / + 60 °C
Couleur de la LED	Rouge
Protocole de communication sans fil à courte portée	BLE 5.0
Plage de transmission	Jusqu'à 100 m

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La pile bouton (CR2032) contenue dans cet appareil peut provoquer de graves lésions internes, voire la mort, en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Contient des petites pièces - Risque d'étouffement ! Gardez ce produit, ainsi que les piles neuves ou usagées qui l'alimentent, hors de portée des enfants de moins de 5 ans.
- Ne démontez pas l'appareil, ne le plongez pas dans l'eau et ne le chauffez pas. Évitez de l'exposer au soleil pendant une durée prolongée.
- Cet appareil contient des composants magnétiques. Tenez-le à l'écart des supports de données sensibles. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un implant médical doivent se tenir à une distance suffisante.
- À utiliser exclusivement pour l'usage prévu, à savoir comme contact de porte et de fenêtre permettant de détecter les états d'ouverture pour le système d'alarme sonsor.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

- La société pironex technology GmbH décline toute responsabilité en cas de panne de l'appareil pendant son fonctionnement ou en cas de coupure de courant ou de panne du serveur.
- L'appareil sonsor ainsi que l'application sonsor nécessitent un accès permanent à Internet. C'est la seule façon de garantir la fiabilité de la transmission des notifications push.
- Assure-toi d'utiliser la dernière version de l'application sonsor. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consulte régulièrement l'App Store / Google Play Store.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Celui-ci peut être téléchargé à l'adresse https://www.sonsor.de/dowloads.

CONSIGNES D'INSTALLATION

1. Ouvre l'application sonsor et clique sur **Localisation** > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires**
2. Sélectionnez l'accessoire correspondant parmi les suivants : **Accessoires** > **Ajouter des accessoires**
3. Clique sur l'accessoire que tu souhaites ajouter et lance la recherche.
4. Clique sur l'appareil détecté que tu souhaites ajouter. Tu n'as pas besoin d'attendre que la recherche soit terminée.

Remarque :

La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

Tu dois te trouver à portée du Sonsor et de ses accessoires pour pouvoir les ajouter.


Les fonctionnalités de l'accessoire ne peuvent être utilisées dans l'application sonsor qu'une fois celui-ci ajouté avec succès.

CONSIGNES DE MONTAGE

Vérifie, s'il te plaît **avant le collage**, quelle largeur d'ouverture il te faut.

Pour un **Distance d'ouverture > ~25 mm** Colle les contacts en alignant les faces marquées l'une contre l'autre.

Pour un **Distance d'ouverture < ~25 mm** Collez les contacts en veillant à ce que les côtés marqués soient tournés dans des directions opposées.



CONSIGNES D'UTILISATION

Le contact de porte et de fenêtre Sonsor peut prendre trois états différents :

1. **Manipulé** (La broche au niveau de la base n'est pas enfoncée ; l'émetteur n'émet aucun signal)
2. **Ouvert** (Le contact magnétique n'est pas détecté)
3. **Fermé** (Contact magnétique détecté)


Ces états peuvent être consultés via la tuile de Les contacts de porte et de fenêtre peuvent être configurés individuellement en cliquant sur la vignette « État des accessoires ».

Une **Changement de nom** Cela peut se faire en cliquant sur le nom du contact.

À propos de **Mise en place de la protection de l'enveloppe** Les contacts de porte et de fenêtre peuvent être intégrés au système de détection d'intrusion du système sonsor.

Intégration des contacts magnétiques : **Paramètres relatifs à l'état des accessoires** > T**Contacts de portes et de fenêtres** > **Surveillance anti-effraction** > **allumer**

Intégration de contacts magnétiques individuels : **Contact de porte et de fenêtre** > **Configurer** > **Surveillance anti-effraction** > **allumer**




CONSIGNES D'ENTRETIEN

Tu trouveras l'état de ton contact de porte et de fenêtre dans l'application sonsor, sous :

État des accessoires > **Contact de porte et de fenêtre**

La pile du contact de porte et de fenêtre a une durée de vie pouvant aller jusqu'à un an. Pour la remplacer, ouvrez délicatement le contact en tirant sur le coin cranté ou en appuyant sur



GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Le délai de garantie légal s'applique.

Si tu as des questions, des problèmes ou besoin d'aide, notre service client se tient à ta disposition. Tu peux facilement nous contacter via les moyens suivants :

Dans l'application sonsor, sous **Utilisateurs** > **Aide** > **Contacter le service d'assistance**

Site web de Sonsor à l'adresse https://sonsor.de/pages/kontakt

ou par e-mail à l'adresse suivante : kontakt@sonsor.de

Si le produit est défectueux, contacte ton fournisseur.

Pour toute demande de réparation ou de prise en charge au titre de la garantie, veuillez joindre les documents suivants :

- une copie de la facture indiquant la date d'achat
- une description du problème ou le motif de la réclamation

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et éliminés dans le respect de l'environnement.

Déposer les appareils usagés dans les points de collecte municipaux ou dans des points de reprise

INFORMATIONS DU FABRICANT

Fabricant:
Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importadeur:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0