

ISTRUZIONI PER L'USO

sensor Portachiavi

Codice articolo: 911131346

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Con il **sensor** Puoi usare i portachiavi come **Funzione chiave** del tuo sistema di allarme. L'attivazione o la disattivazione del rilevamento delle effrazioni viene quindi gestita dal sistema in modo completamente automatico, a seconda che il portachiavi venga rilevato o meno via radio.

In quanto accessorio del sistema di allarme **sensor**, il portachiavi funziona solo se abbinato a un **Dispositivo base Sensor**. L'installazione avviene tramite un'applicazione gratuita **App Sensor**.



DATI TECNICI

Dimensioni (mm)	36,5 x 23,5 x 5,2
Colore	Bianco
Batteria ricaricabile	220 mAh, sostituibile (CR2032)
Durata	fino a 1,5 anni
Temperatura di esercizio	-20 °C / +60 °C
Colore dei LED	Rosso
Protocollo di comunicazione wireless a corto raggio	BLE 5.1
Campo di trasmissione	Fino a 160 m – 1 M PHY (Legacy) Fino a 350 m – Coded PHY (ampia portata)
Certificazioni	FCC, CE, RoHS, REACH

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ⚠ La batteria a bottone (CR2032) contenuta nel prodotto può causare gravi lesioni interne o la morte in caso di ingestione. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ⚠ Contiene piccole parti - Pericolo di soffocamento! Tenere il prodotto e le batterie, nuove o usate, fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 5 anni.
- ⚠ Non smontare l'apparecchio, non immergerlo in acqua e non riscaldarlo. Evitare di esporre l'apparecchio alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- ⚠ Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto, ovvero come etichetta identificativa per il sistema

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ❗ La pironex technology GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti dell'apparecchio durante il funzionamento o in caso di interruzione di corrente o di malfunzionamento del server.
- ❗ Il dispositivo **sensor** e l'app **sensor** richiedono un accesso costante a Internet. Solo in questo modo è possibile garantire l'invio affidabile delle notifiche push.
- ❗ Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app **Sensor**. Per verificare se è disponibile un aggiornamento, controlla regolarmente l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. Queste possono essere scaricate dal sito <https://www.sensor.de/downloads>.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Apri l'app Sensor e clicca su **Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori**
2. Seleziona l'accessorio corrispondente tra **Accessori > Aggiungi accessori**
3. Clicca sull'accessorio che desideri aggiungere. Non è necessario attendere che la ricerca sia terminata.

Nota bene:

Prima della messa in funzione è necessario rimuovere la striscia protettiva della batteria.

Per aggiungere il Sensor e gli accessori, devi trovarti nel raggio d'azione del segnale radio.

Le funzioni degli accessori possono essere utilizzate nell'app sensor solo dopo averli aggiunti correttamente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non appena un portachiavi viene aggiunto alla tua posizione, puoi **Funzione chiave**. Puoi sfruttare questa funzione del sistema di allarme Sensor impostando il cursore del rilevamento intrusioni su "Key". L'attivazione o la disattivazione avverrà quindi automaticamente a seconda del rilevamento del portachiavi.

Tieni presente che ciò dipende dalla portata del segnale radio e può richiedere fino a 60




INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Puoi verificare lo stato del tuo portachiavi nell'app sensor alla voce:

Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori > Portachiavi

La batteria del portachiavi dura fino a un anno. Per sostituirla, apri con cautela il portachiavi dall'angolo dentellato o dall'incavo previsto per la striscia di protezione della batteria.



ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

-  Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
-  I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
-  Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta comuni.

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

Produttore:

Moko Smart
Guanghui Technologiepark
MinQing Rd
Longhua, Shenzhen
China

Importatore:

pironex technology GmbH

Stangenland 4
18146 Rostock
Germania
E-mail: kontakt@sensor.de
Telefono: +49381/ 700608 0

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

Si applica il termine di garanzia previsto dalla legge.

In caso di domande, problemi o necessità di assistenza, il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione. Puoi contattarci facilmente tramite i seguenti canali:

Nell'app sensor alla voce **Utenti > Aiuto > Contatta l'assistenza**

Sito web di Sensor all'indirizzo <https://sensor.de/pages/kontakt>

oppure via e-mail all'indirizzo kontakt@sensor.de

In caso di urgenza, puoi contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 al numero 0381/ 700608 0.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso, rivolgiti al tuo fornitore.

Per la gestione delle richieste di riparazione o di garanzia, è necessario allegare i seguenti documenti:

- una copia della fattura con la data di acquisto
- una descrizione del difetto o il motivo del reclamo

