

ISTRUZIONI PER L'USO

sensor Rilevatore di gas

Codici articolo:

911131324 (nero)

911131443 (grigio)

911131323 (bianco)



INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


Il Rilevatore di gas Sensor È un dispositivo accessorio per il sistema di allarme sensor. Funziona solo in combinazione con un'unità base sensor e amplia le funzioni del sistema di allarme con:

- **Rilevamento di gas** (propano, butano, CO)
- **Allarme acustico** (in caso di furto con scasso)
- **Monitoraggio batteria** (Indicatore di carica 12/24 V)

Il collegamento con il sistema di allarme Sensor avviene tramite il **App Sensor**. Qui è possibile configurare individualmente il rilevatore di gas Sensor e visualizzare e monitorare i dati relativi allo stato della batteria.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Camper
- Roulottes
- Furgoni campe-
- Case vacanza
- Giardini
- Garage



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ⚠ Il rilevatore di gas Sensor rileva propano, butano e monossido di carbonio (CO). Non è in grado di rilevare tutti i tipi di gas, vapori o fumi.
- ⚠ Il rilevatore di gas Sensor sostituisce **non** la manutenzione periodica degli apparecchi a gas, i controlli di tenuta, le misure di protezione contro il monossido di carbonio previste dalla normativa o i rilevatori di fumo e di incendio.
- ⚠ Il rilevatore di gas Sensor è progettato per emettere un forte segnale acustico di allarme. Ciò può provocare in soggetti sensibili momenti di spavento, stress o un breve aumento della pressione sanguigna.
- ⚠ Non avvicinare troppo la sirena all'orecchio ed evita un'esposizione prolungata alla sirena accesa a breve distanza (<3 m), per prevenire danni all'udito.
- ⚠ Assicurati che la sirena non possa essere attivata durante la guida, per evitare distrazioni nel traffico stradale.
- ⚠ Quando si collega la sirena alla tensione di alimentazione di un veicolo tramite i connettori situati sul retro, assicurarsi che questa sia disattivata al momento del collegamento.
- ⚠ Leggi questo **Comportamento in caso di rilevamento** Leggi attentamente la pagina 3 del presente documento e agisci di conseguenza per evitare incidenti potenzialmente letali.

*Ulteriori indicazioni del produttore e istruzioni per l'uso sono riportate a pagina 4 del presente documento.

DATI TECNICI

Dimensioni	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Luogo dell'intervento	Da conservare al chiuso, al riparo dalla luce solare diretta
Comandi	1 pulsante
Elementi dell'annuncio	4 LED rossi 1 altoparlante piezoelettrico da 100 dB (1 m)
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Umidità relativa dell'aria	max. 70%, è da escludere la formazione di condensa
Alimentazione elettrica	4,5 V CC ~ 26 V CC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Fabbisogno energetico medio	Sensori accesi: 825 mW; sensori spenti: 75 mW
Interfacce	USB-C (min. 5 V/1 A), radio a corto raggio 5.3 LE

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Collegare il dispositivo tramite cavo USB e alimentatore USB. In alternativa: collegare la batteria tramite i morsetti sul retro
2. Apri l'app Sonor e clicca su **Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori**
3. Seleziona l'accessorio corrispondente tra **Accessori > Aggiungi accessori**
4. Clicca sull'accessorio che desideri aggiungere e avvia la ricerca.
5. Clicca sul dispositivo che hai trovato e che desideri aggiungere. Non è necessario attendere il completamento della ricerca.

Nota bene:

Per la messa in funzione, l'apparecchio deve essere collegato a una fonte di alimentazione. L'avvio dell'apparecchio avviene quindi automaticamente.

Per aggiungere il Sonor e gli accessori, devi trovarti nel raggio d'azione del segnale radio.

Le funzioni degli accessori possono essere utilizzate nell'app sensor solo dopo averli aggiunti correttamente.

Una volta acceso l'apparecchio, i sensori di gas vengono innanzitutto calibrati. Questa operazione può richiedere fino a **10 minuti** durare. Durante questo periodo l'apparecchio non è operativo.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per l'installazione del rilevatore di gas sensor sono disponibili tre opzioni di fissaggio:

1. Inserimento nel raccordo a vite
2. Fissaggio al supporto a parete
3. Posizionamento libero grazie al piedistallo

Poiché i gas di petrolio sono più pesanti dell'aria, il rilevatore di gas Sonor deve essere installato a livello del pavimento. Non collocare l'apparecchio dietro tende, mobili o all'interno di armadi. Inoltre, mantenere una certa distanza da finestre, porte e fonti di calore per evitare falsi allarmi.

Per la funzione di monitoraggio della batteria, collegare l'apparecchio alla batteria tramite i connettori da 12/24 V situati sul retro. La polarità (+/-) non ha alcuna importanza.



Durante l'installazione del rilevatore di gas sensor, assicurati che il cavo non venga piegato, schiacciato o danneggiato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il rilevatore di gas Sensor può svolgere tre funzioni nel tuo sistema di allarme.

Puoi configurarle singolarmente nell'app Sensor. Le impostazioni corrispondenti si trovano in:

"Rilevamento di gas > Impostazioni (tre puntini in alto a destra) > **Configura"**

1. Rilevatore di gas

Opzioni di regolazione:

- Selezione dei gas da rilevare
- Tipo di avviso in caso di rilevamento
- Volume dell'allarme in caso di rilevamento

2. Allarme antifurto

Opzioni di regolazione:

- Integrazione della sirena nell'allarme antifurto
- Volume dell'allarme antifurto
- Segnale ottico (LED) in caso di effrazione

3. Controllo batteria

Opzioni di regolazione:

- Utilizzo della funzione di monitoraggio della batteria
- Scelta della batteria da utilizzare

Puoi visualizzare gli stati di carica della tua batteria sia nella schermata Cronologia che nella



COMPORTAMENTO IN CASO DI RILEVAMENTO

GPL (propano o butano)

PERICOLO: Pericolo di esplosione

1. Non utilizzare fiamme libere
2. Non fumare
3. Non azionare alcun interruttore elettrico
4. Non scollegare né collegare alcuna spina
5. Aprire finestre e porte
6. Chiudere l'alimentazione del gas (se possibile)
7. Allontanarsi dall'area di pericolo
8. Avvisare il servizio di emergenza

Monossido di carbonio (CO)

PERICOLO: avvelenamento da monossido di carbonio

1. Aprire immediatamente finestre e porte
2. Spegnerne l'apparecchio di combustione (se possibile)
3. Portare tutte le persone all'aperto
4. In caso di disturbi (mal di testa, nausea, vertigini), chiamare il numero di emergenza
5. Far verificare la causa da personale specializzato

SIGNIFICATO DEI SEGNALE LED

I LED si accendono segnale acustico	Il dispositivo si avvia
I LED si accendono 2 segnali acustici	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Inizio)
3 segnali acustici	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Confermato)
I LED lampeggiano	Rilevato gas
I LED lampeggiano rapidamente segnale acustico (a seconda dell'impostazione)	Allarme gas
I LED si accendono segnale acustico	Test dei pulsanti



INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Il rilevatore di gas sensor non contiene componenti che richiedono manutenzione. È tuttavia opportuno assicurarsi di aggiornare l'app sensor a intervalli regolari.

Controlla regolarmente che il rilevatore di gas Sonsor, il cavo e l'alimentatore non presentino danni. In caso di malfunzionamento o di danni, ti preghiamo di non continuare a utilizzare l'apparecchio.

Per una **Verifica del funzionamento** Per verificare la presenza di GPL, è possibile spruzzare il gas di un accendino nell'apertura in alto a sinistra



ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

-  Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
-  I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
-  Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta comuni.

ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE E AVVER-

- ❗ La pironex technology GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti dell'apparecchio durante il funzionamento o in caso di interruzione di corrente o di malfunzionamento del server.
- ❗ Sia il dispositivo base sensor che l'app sensor richiedono un accesso costante a Internet. Solo in questo modo è possibile garantire l'invio affidabile delle notifiche push.
- ❗ Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Sensor. Per verificare se è disponibile un aggiornamento, controlla regolarmente l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. Queste possono essere scaricate dal sito <https://www.sensor.de/downloads>.
- ❗ L'utilizzo dei dispositivi sensor è consentito esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione e un alimentatore o un powerbank compatibile.
- ❗ Non è consentito utilizzare il sistema di allarme sensor con un dispositivo, un alimentatore o un cavo danneggiato. Il componente danneggiato deve essere sostituito immediatamente.
- ❗ L'apparecchio non è resistente alle intemperie ed è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- ❗ Non posizionare il dispositivo sensor su termosifoni o sopra i fornelli e tenerlo lontano da altre fonti di calore.
- ❗ Non devono penetrare corpi estranei o liquidi all'interno dell'apparecchio.
- ❗ Se durante l'utilizzo dovessi riscontrare anomalie o irregolarità sul tuo dispositivo, ti preghiamo di rivolgerti al produttore.

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

Produttore:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germania
E-mail: kontakt@sensor.de
Telefono: +49381/ 700608 0

Assistenza clienti:

Nell'app Sensor, alla voce Utente > Aiuto > Assistenza
Online all'indirizzo: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Se il prodotto dovesse risultare difettoso, ti preghiamo di rivolgerti al tuo fornitore fornendo una descrizione dettagliata del difetto.

