

INSTRUCCIONES DE USO

sonsor Sensor de fugas

Número de artículo: 911131442

GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El **sonsor** El sensor de fugas sirve para detectar a tiempo la acumulación de agua y, de este modo, ayuda a evitar daños costosos. En cuanto el agua entra en contacto con los contactos del sensor, se activa automáticamente una alarma.

Si el sensor está conectado por radio a un **Dispositivo básico de Sonsor** una vez conectada, la alarma de fuga se envía directamente a la **Aplicación Sonsor** transmitido.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	70 x 37 x 18 (unidad emisora) 20 x 14 x 9 (sensor) 950 (longitud del cable)
Color	Blanco
Batería	1300 mAh (pila alcalina, no recargable)
Vida útil	hasta 5 años
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +60 °C
Respuesta del usuario	acústico, LED (azul)
Protocolo de comunicación por radio de corto alcance	BLE 5.0
Rango de transmisión	Hasta 150 m
Certificaciones	FCC, CE, RoHS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ El sensor de fugas no sustituye a las revisiones periódicas de las instalaciones de suministro de agua y no garantiza que se eviten los daños causados por el agua.
- ⚠ No se debe abrir ni modificar el producto. No contiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. Los aparatos dañados no deben seguir utilizándose.
- ⚠ No desmontes el aparato, no lo sumerjas completamente en agua ni lo calientes. Evita exponer el aparato a la luz solar durante mucho tiempo.
- ⚠ El cable no debe doblarse ni aplastarse en exceso, ya que podría dañarse. Debe evitarse que el cable pase por bordes afilados.
- ⚠ Utilízelo únicamente para el fin previsto: la detección de acumulaciones de agua en interiores como sensor de fugas para el sistema de alarma sonsor.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

- ❗ pironex technology GmbH no asume ninguna responsabilidad por averías del dispositivo durante su funcionamiento o en caso de corte de corriente o fallo del servidor.
- ❗ Tanto el dispositivo sonsor como la aplicación sonsor necesitan acceso permanente a Internet. Solo así se pueden enviar las notificaciones push de forma fiable.
- ❗ Asegúrate de que estás utilizando la última versión de la aplicación Sonsor. Para saber si hay alguna actualización disponible, consulta periódicamente la App Store o Google Play Store.
- ❗ Utiliza el aparato únicamente según las instrucciones de uso. Estas se pueden descargar en <https://www.sonsor.de/downloads>.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abre la aplicación de Sonsor y haz clic en **Ubicación > Configuración del dispositivo > Accesorios**
2. Selecciona los accesorios correspondientes en **Accesorios > Añadir accesorios**
3. Haz clic en el accesorio que quieras añadir e inicia la búsqueda.
4. Haz clic en el dispositivo que hayas encontrado y que quieras añadir. No es necesario que esperes a que finalice la búsqueda.

Ten en cuenta que:

La tira protectora de la batería debe retirarse antes de ponerla en funcionamiento.

En primer lugar, hay que encender el dispositivo mediante el botón situado en la parte trasera. Se puede establecer una conexión inalámbrica después de **aprox. 1 min.** se establezca.


Debes encontrarte dentro del alcance de la señal del Sonsor y sus accesorios para poder añadirlos.

Las funciones del accesorio solo se pueden utilizar en la aplicación sonsor una vez que se haya añadido correctamente.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Coloca el **Unidad de transmisión** en un lugar situado a mayor altura que la unidad sensora. Asegúrate de que, en caso de fuga, no entre en contacto con el agua de forma inmediata. Comprueba **antes de pegar**, si la longitud del cable es suficiente y si se puede establecer una conexión inalámbrica con el sensor.

Coloca el **Unidad de sensores** en el lugar donde, en caso de fuga, cabría esperar que se acumulara agua antes. Los dos puntos de contacto deben tocar el suelo en el punto más bajo. Evita el contacto con superficies metálicas u otras superficies conductoras de electricidad.



INSTRUCCIONES DE USO

El sensor de fugas «sonsor» puede encontrarse en tres estados:

(1) desactivado, (2) sin fugas, (3) fuga

En cuanto se detecta agua, el sistema sonsor reacciona de la siguiente manera:


- Entrega de un **señal acústica** a través del sensor de fugas
- el **Estado de los accesorios** cambia a «Fuga»
- recibirás una **Notificación de la aplicación**
- recibirás una **Notificación por correo electrónico**

Cuando ya no se detecta agua, el estado del accesorio vuelve a «sin fugas».

Las fugas anteriores se pueden consultar a través de la notificación.

Para desactivar el sensor de fugas, puedes configurarlo en: **Estado de los accesorios > Sensor de fugas > Configurar**

Si el sensor de fugas está desactivado, ya no te avisará de forma digital. Para que el dispositivo tampoco emita ninguna señal acústica en caso de fuga, debes desactivarlo pulsando el botón situado en la parte trasera. Un doble pitido con-




INDICACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO

Puedes consultar el estado de tu sensor de fugas en la aplicación sensor, en:

Estado de los accesorios > Sensor de fugas

La batería del sensor de fugas sensor tiene una duración de hasta cinco años. Debido a su protección contra la humedad, no se puede cambiar.

Comprueba periódicamente que la unidad del sensor de fugas siga estando en la posición correcta, para detectar la humedad que se cue-



INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

-  Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.
-  Los residuos de aparatos eléctricos y las pilas deben recogerse por separado y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
-  Entregar los aparatos usados en los puntos de recogida municipales o en los puntos de recogida

GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Se aplica el plazo de garantía establecido por la ley.

Si tienes alguna duda, problema o necesitas ayuda, nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarte. Puedes ponerte en contacto con nosotros fácilmente a través de los siguientes medios:

En la aplicación de Sensor, en **Usuarios > Ayuda > Contactar con el servicio de asistencia**

Página web de Sensor en <https://sensor.de/pages/kontakt>

o por correo electrónico en kontakt@sensor.de

Si el producto presentara algún defecto, ponte en contacto con tu proveedor.

Para tramitar una reparación o una reclamación de garantía, se deben enviar los siguientes documentos:

- una copia de la factura con la fecha de compra

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricante:

Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importador:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sensor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0

