

ISTRUZIONI PER L'USO

sensor Sensore di perdite

Codice articolo: 911131442

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il **sensor** Il sensore di perdite serve a rilevare tempestivamente eventuali accumuli d'acqua, contribuendo così a evitare costosi danni. Non appena l'acqua entra in contatto con i contatti del sensore, scatta automaticamente un allarme.

Se il sensore è collegato via radio a un **Dispositivo base Sensor** è collegato, l'allarme di perdita viene trasmesso direttamente al **App Sensor** trasmesso.



DATI TECNICI

Dimensioni (mm)	70 x 37 x 18 (unità trasmittente) 20 x 14 x 9 (sensore) 950 (lunghezza del cavo)
Colore	Bianco
Batteria ricaricabile	1300 mAh (alcalina, non sostituibile)
Durata	fino a 5 anni
Temperatura di esercizio	-20 °C / +60 °C
Feedback di comando	acustico, LED (blu)
Protocollo di comunicazione wireless a corto raggio	BLE 5.0
Campo di trasmissione	Fino a 150 m
Certificazioni	FCC, CE, RoHS

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ⚠ Il sensore di perdite non sostituisce i controlli periodici degli impianti idraulici e non garantisce la prevenzione di danni causati dall'acqua.
- ⚠ Il prodotto non deve essere aperto né modificato. Non contiene parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente. Gli apparecchi danneggiati non devono più essere utilizzati.
- ⚠ Non smontare l'apparecchio, non immergerlo completamente in acqua e non riscaldarlo. Evitare di esporre l'apparecchio alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- ⚠ Il cavo non deve essere piegato o schiacciato al punto da poterlo danneggiare. È opportuno evitare di far passare il cavo su spigoli vivi.
- ⚠ Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto, ovvero per rilevare accumuli d'acqua in ambienti interni come sensore di perdite per il sistema di allarme sensor.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ⚠ La pironex technology GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti dell'apparecchio durante il funzionamento o in caso di interruzione di corrente o di malfunzionamento del server.
- ⚠ Il dispositivo sensor e l'app sensor richiedono un accesso costante a Internet. Solo in questo modo è possibile garantire l'invio affidabile delle notifiche push.
- ⚠ Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Sensor. Per verificare se è disponibile un aggiornamento, controlla regolarmente l'App Store / Google Play Store.
- ⚠ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. Queste possono essere scaricate dal sito <https://www.sensor.de/downloads>.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Apri l'app Sensor e clicca su **Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori**
2. Seleziona l'accessorio corrispondente tra **Accessori > Aggiungi accessori**
3. Clicca sull'accessorio che desideri aggiungere e avvia la ricerca.
4. Clicca sul dispositivo che hai trovato e che desideri aggiungere. Non è necessario attendere che la ricerca sia terminata.

Si prega di notare che;

Prima della messa in funzione è necessario rimuovere la striscia protettiva della batteria.

Per prima cosa è necessario accendere l'apparecchio tramite il pulsante situato sul retro. È possibile stabilire una connessione wireless dopo **circa 1 min.** venga allestito.


Per aggiungere il Sensor e gli accessori, devi trovarti nel raggio d'azione del segnale radio.

Le funzioni degli accessori possono essere utilizzate nell'app sensor solo dopo averli aggiunti correttamente.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Posiziona il **Unità di trasmissione** in un punto più in alto rispetto all'unità sensore. Assicurati che, in caso di perdita, non entri immediatamente in contatto con l'acqua. Verifica **prima dell'incollaggio**, se la lunghezza del cavo è sufficiente e se è possibile stabilire una connessione wireless con il sensore.

Posiziona il **Unità sensore** nel punto in cui, in caso di perdita, ci si aspetterebbe di trovare per primo un accumulo d'acqua. I due punti di contatto devono toccare il pavimento nel punto più basso. Evita il contatto con superfici metalliche o altre superfici conduttrici di corrente.



ISTRUZIONI PER L'USO

Il sensore di perdite sensor può assumere tre stati:

(1) disattivato, (2) nessuna perdita, (3) perdita

Non appena viene rilevata la presenza di acqua, il sistema sensor reagisce come segue:


- Consegna di un **segnale acustico** tramite il sensore di perdite
- il **Stato degli accessori** passa a "Leck"
- riceverai una **Notifica dell'app**
- riceverai una **Notifica via e-mail**

Quando non viene più rilevata la presenza di acqua, lo stato dell'accessorio torna a "nessuna perdita".

È possibile consultare le perdite precedenti tramite la notifica.

Per disattivare il sensore di perdite, puoi configurarlo alla voce: **Stato degli accessori > Sensore di perdite > Configura**

Se il sensore di perdite è disattivato, non riceverai più alcuna notifica digitale. Affinché il dispositivo non emetta più alcun segnale acustico in caso di perdita, devi disattivarlo premendo il pulsante sul retro. Un doppio segnale acustico conferma che il dispositivo è stato disattivato.




INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Puoi controllare lo stato del tuo sensore di perdite nell'app sensor alla voce:

Stato degli accessori > Sensore di perdite

La batteria del sensore di perdite sensor ha una durata fino a cinque anni. A causa della protezione contro l'umidità, non è possibile sostituirla.

Controlla regolarmente che l'unità del sensore di perdite si trovi ancora nella posizione corretta, in modo da rilevare l'umidità infiltrata il prima possibile.



ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

-  Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
-  I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
-  Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta comuni.

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

Si applica il termine di garanzia previsto dalla legge.

In caso di domande, problemi o necessità di assistenza, il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione. Puoi contattarci facilmente tramite i seguenti canali:

Nell'app sensor alla voce **Utenti > Aiuto > Contatta l'assistenza**

Sito web di Sensor all'indirizzo <https://sensor.de/pages/kontakt>

oppure via e-mail all'indirizzo kontakt@sensor.de

Se il prodotto dovesse risultare difettoso, rivolgiti al tuo fornitore.

Per la gestione delle richieste di riparazione o di garanzia, è necessario allegare i seguenti documenti:

- una copia della fattura con la data di acquisto
- una descrizione del difetto o il motivo del reclamo

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

Produttore:

Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importatore:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germania
E-mail: kontakt@sensor.de
Telefono: 0381/ 700608 0

