INSTRUCCIONES DE USO

sonsor Contacto para puertas y ventanas

Número de artículo: 911131398



GENERAL
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El **sonsor** El contacto para puertas y ventanas detecta la apertura de ventanas, puertas y otros accesos. Funciona exclusivamente con una unidad base de Sonsor y puede integrarse en el sistema de detección de intrusos de esta para lograr una protección eficaz **Funda protectora** llevarlo a cabo.

El contacto para puertas y ventanas consta de dos partes: el imán (arriba) y la unidad emisora

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	55 x 26 x 13 (emisora) 38 x 12 x 11 (imán)
Color	Blanco
Batería	220 mAh, recargable (CR2032)
Vida útil	hasta 1 año
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +60 °C
Color del LED	Rojo
Protocolo de comunicación por radio de corto alcance	BLE 5.0
Rango de transmisión	Hasta 100 m

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La pila de botón incluida (CR2032) puede provocar lesiones internas graves o la muerte en caso de ingestión. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
- Contiene piezas pequeñas: ¡peligro de asfixia! Mantén el producto, así como las pilas nuevas o usadas que lo alimenten, fuera del alcance de los niños menores de 5 años.
- No desmontes el aparato, no lo sumerjas en agua ni lo calientes. Evita exponer el aparato a la luz solar durante mucho tiempo.
- El aparato contiene componentes magnéticos. Manténlo alejado de soportes de datos sensibles. Las personas con marcapasos o implantes médicos deben mantenerse a una distancia suficiente.
- Utilícelo únicamente para el fin previsto, es decir, como contacto para puertas y ventanas destinado a detectar si están abiertas, en el sistema de alarma sonsor.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

- pironex technology GmbH no asume ninguna responsabilidad por averías del dispositivo durante su funcionamiento o en caso de corte de corriente o fallo del servidor.
- Tanto el dispositivo sonsor como la aplicación sonsor necesitan acceso permanente a Internet. Solo así se pueden enviar las notificaciones push de forma fiable.
- Asegúrate de que estás utilizando la última versión de la aplicación Sonsor. Para saber si hay una actualización disponible, consulta periódicamente la App Store o Google Play Store.
- Utiliza el aparato únicamente según las instrucciones de uso. Estas se pueden descargar en https://www.sonsor.de/dowloads.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abre la aplicación de Sonsor y haz clic en **Ubicación** > **Configuración del dispositivo** > **Accesorios**
2. Selecciona los accesorios correspondientes en **Accesorios** > **Añadir accesorios**
3. Haz clic en el accesorio que quieras añadir e inicia la búsqueda.
4. Haz clic en el dispositivo que hayas encontrado y que quieras añadir. No es necesario que esperes a que finalice la búsqueda.

Ten en cuenta que:

La tira protectora de la batería debe retirarse antes de ponerla en funcionamiento.

Debes encontrarte dentro del alcance de la señal del Sonsor y sus accesorios para poder añadirlos.


Las funciones del accesorio solo se pueden utilizar en la aplicación sonsor una vez que se haya añadido correctamente.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Por favor, comprueba **antes de pegar**, qué distancia de apertura necesitas.

Para un **Distancia de apertura > ~25 mm** Pega los contactos de forma que las caras marcadas queden una contra otra.

Para un **Distancia de apertura < ~25 mm** Pega los contactos de forma que los lados marcados queden en direcciones opuestas.



INSTRUCCIONES DE USO

El contacto para puertas y ventanas de Sonsor puede adoptar tres estados diferentes:

1. **Manipulado** (El pin de tierra no está presionado; la unidad transmisora no emite ninguna señal)
2. **Abierto** (No se detecta el contacto magnético)
3. **Cerrado** (Se ha detectado un contacto magnético)


Los contactos individuales de puertas y ventanas se pueden configurar haciendo clic en el mosaico de datos «Estado de los accesorios».

Una **Cambio de nombre** Se puede hacer haciendo clic en el nombre del contacto.


A la **Realización de la protección de la envoltura** Los contactos de puertas y ventanas pueden integrarse en el sistema de detección de intrusos del sistema sonsor.

Incorporación de los contactos magnéticos: **Configuración del estado de los accesorios** > T**Contactos para puertas y ventanas** > **Sistema de alarma antirrobo** > **encender**

Integración de contactos magnéticos individuales: **Contacto para puertas y ventanas** > **Configurar** > **Sistema de alarma antirrobo** >



INDICACIONES SOBRE EL MANTENIMIEN-



Puedes consultar el estado de tu contacto de puerta y ventana en la aplicación de Sonsor, en:

Estado de los accesorios > **Contacto para puertas y ventanas**

La pila del contacto de puertas y ventanas dura hasta un año. Para cambiarla, abre el contacto con cuidado por la esquina dentada o por el hueco destinado a la tira protectora de la pila.

GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Se aplica el plazo de garantía establecido por la ley.

Si tienes alguna duda, problema o necesitas ayuda, nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de atenderte. Puedes ponerte en contacto con nosotros fácilmente a través de los siguientes medios:

En la aplicación de Sonsor, en **Usuarios** > **Ayuda** > **Contactar con el servicio de asistencia**

Página web de Sonsor en https://sonsor.de/pages/kontakt

o por correo electrónico en kontakt@sonsor.de

Si el producto presentara algún defecto, ponte en contacto con tu proveedor.

Para tramitar una reparación o una reclamación de garantía, se deben enviar los siguientes documentos:

- una copia de la factura con la fecha de compra

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Los residuos de aparatos eléctricos y las pilas deben recogerse por separado y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Entregar los aparatos usados en los puntos de recogida municipales o en los puntos de recogida

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricante:
Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importador:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0